

## NÁVOD NA MONTÁŽ REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ

Balení obsahuje: volně uložené elementární části zárubně, panty, spony, dvojdílné spoje, šroubky, imbusový klíč. Jednotlivé části mají ve spojovacích místech připravené otvory.

Pro montážní práce je potřebné: šroubovák, kladivo, vodováha, rozpěry, klíny, montážní pěna, lepidlo na dřevo a silikon.

**POZOR!** Zárubeň nesmí být vmurovaná. Montáž může být provedena v suchých místnostech, dobře ventilovaných s úplně ukončenou povrchovou úpravou stěn a podlahy.

Přípustná vlhkost místnosti: max. 60%.

### Otvor ve stěně

1. Na montáž zárubně je nutné ve stěně ponechat následující velikosti stavebních otvorů:  
dveře “60“ - 678 x 2010 mm  
dveře “70“ - 778 x 2010 mm  
dveře “80“ - 878 x 2010 mm  
dveře “90“ - 978 x 2010 mm
2. Odstranit všechny nerovnosti a očistit otvor ve stěně, tak aby byla umožněna zvětšená přilnavost montážní pěny.

### Části zárubně

3. Dvě svislé a jednu horizontální část uložit kolmo na sebe, tak aby byl mezi nimi dodržený pravý úhel (obr. 3).
4. Část lepidla na dřevo nanést na plochy, v kterých budou elementy spojené (obr. 2).
5. Po naložení a přišroubování sponek, do otvorů horního trámu a svislých elementů založit dvojdílné plastové spoje. Následně spoje přišroubovat šrouby (z delší strany bílé spojky).
6. Přišroubovat kapsy pantů. Panty založit do otvorů sedel a dotáhnout upínacími šrouby (obr. 10).

### Regulovaný úhelník

7. Přípravu na montáž provést stejně jako při montáži ostění.
8. Lišty užších povrchů spojit sponkami. Při přišroubování šrouby kontrolovat přesnost spojení od strany dýhy (obr. 5).

### Spojení se stěnou

9. Dolní hrany svislých částí zárubně a úhelníky zajistit silikonem.
10. Zárubeň osadit do otvoru ve zdi, stabilitu zajistit klíny s zachováním funkcí P nebo L. Ponechat mezery mezi zdí a zárubní velikosti kolem 15mm. Dodržet správnou vertikální a horizontální polohu.
11. Ve výšce horních a dolních pantů, zámku a prahu založit 3 rozpěry, které za pomoci klínů napneme (obr. 8, 9).
12. Ověřit správnou vertikální a horizontální polohu zárubně.
13. Pro ověření správného výsledku montáže pověsit křídlo dveří a zkontrolovat jeho přilnavost k zárubni.
14. Zárubeň zabezpečit před znečištěním nadměrným množstvím montážní pěny.
15. Zainstalované a zabezpečené části zárubně montážní pěnou spojit se stěnou. Montážní pěnu stříkat do spáry ponechané mezi stěnou a zárubní v místech, kde byly založeny rozpěry a také u obou horních rohů.
16. Po uplynutí 24 hodin zdemontovat rozpěry, vybrat klíny a následně odstranit nadměrné množství montážní pěny.
17. Regulované úhelníky nabít na rohy zárubně.
18. V případě, že zárubeň byla instalována v místnostech, které mají přímý styk s omyvatelnými povrchy nebo s vlhkem (např. koupelny), místa přímého styku zárubně s podlahou a stěnou třeba utěsnit silikonem (obr. 11, 12).

**Pro povrchy s úpravou plochy bez nátěrů nepoužívejte vodou ředěné barvy a laky.**

Výrobek získal povolení k uvedení do obchodního obrátu a všeobecné používání ve stavebnictví - č. povolení ITB - AT 15 5393/2002.

